

Fußtaster: ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar.
Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel.
Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig.

FUSSTASTER: IDEAL, WENN DIE ANWENDUNG ZWEI FREIE HÄNDE VERLANGT. TARE- ODER PRINT-FUNKTION ANSTEUERBAR. LIEFERUMFANG: FUSSTASTER, ANSCHLUSSBOX, VERBINDUNGSKABEL. FÜR PRINT-FUNKTION SCHNITTSTELLENKABEL RS-232 NÖTIG.

Fußtaster: ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar. Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig.

- ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt
- TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar
- Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel
- Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig (Details: [KERN Schnittstellenkabel](#))
- [Produktmerkmale](#)
- [Zusätzliche Information](#)
- [Zubehör](#)
- [FAQ](#)

Gewicht 1000 kg

Fußtaster: ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar.
Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel.
Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig.

Größe 11 × 18 × 4 cm

Hersteller Kern

[Sie haben das gewünschte Produkt noch nicht gefunden? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir erarbeiten für Sie die optimale und wirtschaftlichste Lösung.](#)



85,00 EUR

exkl. 19 % MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Artikelnummer: YKF-01